

Для эксплуатирующей стороны

Руководство по эксплуатации



atmoTEC pro, atmoTEC plus,
turboTEC pro, turboTEC plus

VU.../VUW...



BY

Издатель/изготовитель

Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid
Tel. +49 21 91 18-0 ■ Fax +49 21 91 18-2810
info@vaillant.de ■ www.vaillant.de



Содержание

Содержание			
1 Безопасность	3	4.9 Настройка приготовления горячей воды	15
1.1 Относящиеся к действию предупредительные указания	3	4.10 Отключение функций прибора	16
1.2 Использование по назначению	3	4.11 Вызов кодов состояния	16
1.3 Общие указания по технике безопасности	4	Устранение неполадок	17
2 Указания по документации	8	5.1 Распознавание и устранение неполадок	17
2.1 Соблюдение совместно действующей документации	8	Техническое обслуживание и уход	17
2.2 Хранение документации	8	6.1 Техническое обслуживание	17
2.3 Действительность руководства	8	6.2 Считывание сообщений о техобслуживании	17
3 Описание изделия	8	6.3 Уход за изделием	17
3.1 Обозначение изделия	8	Вывод из эксплуатации	17
3.2 Конструкция изделия	8	7.1 Временный вывод изделия из эксплуатации	17
3.3 Обзор элементов управления	9	7.2 Окончательный вывод изделия из эксплуатации	17
3.4 Дисплей изделия	9	Переработка и утилизация	17
3.5 Данные на марковочной табличке	10	Гарантия и сервисное обслуживание	18
3.6 Маркировка СЕ	11	9.1 Гарантия	18
3.7 Единый знак обращения на рынке государств-членов Таможенного союза	11	9.2 Сервисная служба	19
3.8 Срок службы	11	Приложение	20
3.9 Дата производства	11	A Уровень пользователя – обзор	20
4 Эксплуатация	11	B Коды состояния – обзор	21
4.1 Концепция управления	11	C Устранение неполадок и ошибок	22
4.2 Основная индикация	12	C.1 Устранение неполадок	22
4.3 Уровни управления	13	C.2 Устранение неисправности	23
4.4 Открытие запорных устройств	13		
4.5 Включение изделия	13		
4.6 Проверка давления в системе	13		
4.7 Наполнение системы отопления	14		
4.8 Настройка температуры в подающей линии системы отопления	15		



1 Безопасность

1.1 Относящиеся к действию предупредительные указания

Классификация относящихся к действию предупредительных указаний

Относящиеся к действию предупредительные указания классифицированы по степени возможной опасности с помощью предупредительных знаков и сигнальных слов следующим образом:

Предупредительные знаки и сигнальные слова



Опасность!

Непосредственная опасность для жизни или опасность тяжелых травм



Опасность!

Опасность для жизни в результате поражения электрическим током



Предупреждение!

Опасность незначительных травм



Осторожно!

Риск материального ущерба или нанесения вреда окружающей среде

1.2 Использование по назначению

В случае ненадлежащего использования или использования не по назначению возможна опасность для здоровья и жизни пользователя или третьих лиц, а также опасность нанесения ущерба изделию и другим материальным ценностям.

Это изделие предназначено для использования в качестве теплогенератора для замкнутых систем отопления и систем приготовления горячей воды.

Использование по назначению подразумевает:

- соблюдение прилагаемых руководств по эксплуатации изделия, а также всех прочих компонентов системы
- соблюдение всех приведенных в руководствах условий выполнения осмотров и техобслуживания.

Данным изделием могут пользоваться дети от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или не обладающие соответствующим опытом и знаниями, если они находятся под



1 Безопасность



присмотром или были проинструктированы относительно безопасного использования изделия и осознают опасности, которые могут возникнуть при несоблюдении определенных правил. Детям запрещено играть с изделием. Детям запрещается выполнять очистку и пользовательское техобслуживание, если они не находятся под присмотром.

Иное использование, нежели описанное в данном руководстве, или использование, выходящее за рамки описанного здесь использования, считается использованием не по назначению. Использованием не по назначению считается также любое непосредственное применение в коммерческих и промышленных целях.

Внимание!

Любое неправильное использование запрещено.

1.3 Общие указания по технике безопасности

1.3.1 Опасность вследствие неправильного управления

Неправильные действия при управлении изделием могут подвергнуть опасности вас

и других людей и причинить материальный ущерб.

- ▶ Внимательно прочтите данное руководство и всю дополнительную документацию, особенно главу «Безопасность» и предупреждающие указания.
- ▶ Выполняйте только те действия, которые предписываются данным руководством по эксплуатации.

1.3.2 Опасность для жизни в результате утечки газа

При наличии запаха газа в зданиях:

- ▶ Избегайте помещений с запахом газа.
- ▶ По возможности широко откройте двери и окна и создайте сквозняк.
- ▶ Не используйте открытый огонь (например, зажигалку, спички).
- ▶ Не курите.
- ▶ Не используйте электрические выключатели, штепсельные вилки, звонки, телефоны или другие переговорные устройства в здании.
- ▶ Закройте запорное устройство счетчика газа или главное запорное устройство.

Безопасность 1

- ▶ Если возможно, закройте газовый запорный кран на изделии.
- ▶ Предупредите жильцов дома криком или стуком.
- ▶ Незамедлительно покиньте здание и предотвратите проникновение в него посторонних.
- ▶ Вызовите полицию и пожарную службу, как только будете находиться за пределами здания.
- ▶ Сообщите в дежурную службу предприятия газоснабжения по телефону, который находится за пределами здания.

1.3.3 Опасность для жизни из-за закрытого или негерметичного дымохода

При наличии запаха отходящих газов в зданиях:

- ▶ Откройте все двери и окна, к которым у вас имеется доступ, и образуйте сквозняк.
- ▶ Выключите изделие.
- ▶ Известите специалиста.

1.3.4 Опасность для жизни от взрывоопасных или воспламеняющихся веществ

- ▶ Не используйте и не храните в помещении уст-

новки изделия взрывоопасные или воспламеняющиеся вещества (например бензин, бумагу, краски).

1.3.5 Опасность отравления из-за недостаточной подачи воздуха для горения

Условия: Эксплуатация с забором воздуха из помещения

- ▶ Обеспечьте достаточную подачу воздуха для горения.

1.3.6 Опасность для жизни вследствие модификации изделия или деталей рядом с ним

- ▶ Ни в коем случае не снимайте, не шунтируйте и не блокируйте защитные устройства.
- ▶ Не выполняйте манипуляций с защитными устройствами.
- ▶ Не нарушайте целостность и не удаляйте пломбы с компонентов.
- ▶ Не предпринимайте изменения следующих элементов:
 - на изделии
 - на подводящих линиях газа, приточного воздуха, воды и электрического тока



1 Безопасность

- система удаления отходящих газов
- предохранительный клапан
- сливные трубопроводы
- строительные конструкции, которые могут повлиять на эксплуатационную безопасность изделия

1.3.7 Риск коррозии из-за непригодного воздуха для горения и воздуха в помещении

Аэрозоли, растворители, хлорсодержащие чистящие средства, краски, клеи, соединения аммиака, пыль и т. п. могут вызвать коррозионные повреждения изделия и системы дымоходов/воздуховодов.

- ▶ Постоянно следите, чтобы подаваемый воздух на горение не был загрязнен фтором, хлором, серой, пылью и т. п.
- ▶ В месте установки не должны храниться химикаты.

1.3.8 Риск материального ущерба из-за мороза

- ▶ Убедитесь, что в период морозов система отопления эксплуатируется и во всех помещениях обеспечива-

ется достаточная температура воздуха.

- ▶ Если вам не удается обеспечить эксплуатацию, попросите специалиста опорожнить систему отопления.

1.3.9 Опасность ошпаривания горячей водой

Действительность: Изделие без встроенного контура приготовления горячей воды, Изделие с подключенным накопителем горячей воды

Условия: Функция Защита от легионелл активна

Если температура в накопителе горячей воды опускается ниже 60 °C, то благодаря функции защиты от легионелл накопитель один раз в неделю разогревается до 70 °C.

- ▶ В таком случае по возможности не сливайте воду.



1.3.10 Опасность травмирования и риск материального ущерба из-за неправильного выполнения или невыполнения технического обслуживания и ремонта.

- ▶ Никогда не пытайтесь самостоятельно выполнить работы по ремонту или техническому обслуживанию изделия.
- ▶ Незамедлительно вызовите специалиста для устранения неисправностей и повреждений.
- ▶ Соблюдайте заданные межсервисные интервалы.

2 Указания по документации

2 Указания по документации

2.1 Соблюдение совместно действующей документации

- Обязательно соблюдайте все руководства по эксплуатации, прилагавшиеся к компонентам системы.

2.2 Хранение документации

- Храните данное руководство, а также всю совместно действующую документацию для дальнейшего использования.

2.3 Действительность руководства

Действие настоящего руководства распространяется исключительно на:

Изделие - артикульный номер

VUW 240/5-3 (H-VE-RU)	0010019342
VUW 280/5-3 (H-VE-RU)	0010015359
VUW 202/5-3 (H-VE-RU)	0010015353
VUW 242/5-3 (H-VE-RU)	0010019343
VUW 282/5-3 (H-VE-RU)	0010015310
VU 240/5-5 (H-VE-RU)	0010019344
VU 280/5-5 (H-VE-RU)	0010019345
VU 122/5-5 (H-VE-RU)	0010019346
VU 202/5-5 (H-VE-RU)	0010019347
VU 242/5-5 (H-VE-RU)	0010019348
VU 282/5-5 (H-VE-RU)	0010019349
VU 362/5-5 (H-VE-RU)	0010019350
VUW 200/5-5 (H-VE-RU)	0010019351
VUW 240/5-5 (H-VE-RU)	0010019352
VUW 280/5-5 (H-VE-RU)	0010019353
VUW 202/5-5 (H-VE-RU)	0010019354
VUW 242/5-5 (H-VE-RU)	0010019355
VUW 282/5-5 (H-VE-RU)	0010019356
VUW 322/5-5 (H-VE-RU)	0010019357
VUW 362/5-5 (H-VE-RU)	0010019358

3 Описание изделия


3.1 Обозначение изделия

Изделие представляет собой Газовый отопительный водогрейный котел.

3.2 Конструкция изделия

Действительность: atmoTEC plus


ИЛИ turboTEC plus



- | | | | |
|---|---------------------|---|--------------------------|
| 1 | Элементы управления | 3 | Серийный номер |
| 2 | Изделие | 4 | Передняя откидная крышка |


Описание изделия 3

Действительность: atmoTEC pro
ИЛИ turboTEC pro



- 1 Изделие 3 Серийный но-
2 Элементы мер
управления


3.3 Обзор элементов управления




- 1 Дисплей 2 Правая кла-
виша выбора

- | | | | |
|---|---|---|----------------------|
| 3 | Кнопка включения и выключения/клавиша снятия сбоя | 5 | Левая клавиша выбора |
| 4 | Поворотная кнопка | | |

3.4 Дисплей изделия



- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | Текущая температура подающей линии системы отопления, давление в системе, режим работы, код ошибки или дополнительная информация | 2 | Текущее назначение правой клавиши выбора |
| | | 3 | Текущее назначение левой клавиши выбора |
| | | 4 | Активный режим работы |

Символ	Значение
	Текущий режим работы горелки: Горелка включена
	Текущая степень модуляции горелки (только atmoTEC plus/turboTEC plus)
	<p>Давление в системе:</p> <ul style="list-style-type: none"> постоянно горит: давление наполнения в допустимом диапазоне мигает: давление наполнения вне допустимого диапазона <p>Допустимый диапазон обозначен пунктирными линиями</p>
	<p>Режим отопления активен:</p> <ul style="list-style-type: none"> постоянно горит: в режиме ожидания запроса на нагрев в режиме отопления мигает: горелка включена в режиме отопления

3 Описание изделия

Символ	Значение
	Активен режим ГВС (прибор с встроенным контуром ГВС / прибор с подключенным накопителем горячей воды): <ul style="list-style-type: none"> - постоянно горит: горелка в режиме ожидания запроса на приготовление горячей воды - мигает: горелка включена в режиме приготовления горячей воды
	Комфортный режим активен (только atmoTEC plus/turboTEC plus с приготовлением горячей воды) <ul style="list-style-type: none"> - горит постоянно: активен комфортный режим - мигает: активен комфортный режим, включена горелка
	Требуется техобслуживание Информация к сообщению о техобслуживании на Live монитор (только atmoTEC plus/turboTEC plus)
	Летний режим активен Режим отопления выключен
	Время блокировки горелки активно: Для предотвращения частого включения и выключения (увеличивает срок службы изделия)
	Ошибка в изделии: Появляется вместо основной индикации, пояснительная текстовая индикация (при необх.)
OFF	Режим ожидания

3.5 Данные на маркировочной табличке

Маркировочная табличка устанавливается на заводе на нижней стороне изделия.

Данные на маркировочной табличке	Значение
	Читайте руководство!

Данные на маркировочной табличке	Значение
atmoTEC/turboTEC	Торговое название
VU (VUW)	VU = отопительный аппарат VUW = комбинированный аппарат
12, 18, 20, 24, 25, 28, 32, 36	Мощность аппарата
0, 2	0 = изделие без вентилятора 2 = изделие с вентилятором
/5	Поколение аппаратов
-3 = pro, -5 = plus	Тип аппарата
H	Вид газа
например RU (BE, SEE-EU, CZ, HU, PL, FR, IT, SEE-INT, TR, UA, VE-AR, VE-RU, VE-EU, VE-IR)	Регион поставки
B	Сетевое напряжение
Bt	Потребляемая мощность
IP	Тип защиты/класс защиты
Гц	Частота тока в сети
Кат. (напр. II 2НЭР)	Категория прибора
Тип	Допустимые типы газовых аппаратов
например, 2H, G20 - 13 мбар (1,3 кПа)	Заводской тип газа и давление газа на входе
нед./гггг (например, 11/2015)	Дата производства: неделя/год
PMW	Допустимое общее избыточное давление в контуре ГВС
PMS	Допустимое общее избыточное давление в режиме отопления
P	Диапазон номинальной тепловой мощности

Эксплуатация 4

Данные на маркировочной табличке	Значение
Q	Диапазон тепловой нагрузки
D	Номинальный объем отбора, горячая вода
T _{макс.}	Макс. температура теплоносителя в подающей линии
NOx	класс NOx (выбросы оксида азота)
	Режим отопления
	Приготовление горячей воды
	Код Data Matrix/штрихкод содержит в себе серийный номер. Цифры с 7-й по 16-ю образуют артикульный номер.

3.6 Маркировка CE



Маркировка CE документально подтверждает соответствие характеристик изделий, указанных на маркировочной табличке, основным требованиям соответствующих директив.

С заявлением о соответствии можно ознакомиться у изготовителя.

3.7 Единый знак обращения на рынке государств-членов Таможенного союза



Маркировка изделия единым знаком обращения на рынке государств-членов Таможенного Союза свидетельствует соответствие изделия требованиям всех технических предписаний Тамо-

женного Союза, распространяющихся на него.

3.8 Срок службы

При условии соблюдения предписаний относительно транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, ожидаемый срок службы изделия составляет 10 лет.

3.9 Дата производства

Дата производства (неделя, год) указаны в серийном номере на маркировочной табличке:

- третий и четвертый знак серийного номера указывают год производства (двузначный).
- пятый и шестой знак серийного номера указывают неделю производства (от 01 до 52).

4 Эксплуатация

4.1 Концепция управления

Элемент управления	Значение
<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none">– Настройка температуры горячей воды– Отмена активации режима эксплуатации– Отмена изменения настраиваемого значения– Переход на уровень выбора выше

4 Эксплуатация

Элемент управления	Значение	Действительность: atmoTEC plus ИЛИ turboTEC plus
<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> - Настройка температуры в подающей линии системы отопления - Считывание давления в системе - Активация комфортного режима (только atmoTEC plus/turboTEC plus) - Активация режима эксплуатации - Подтверждение настраиваемого значения - Переход на уровень выбора ниже 	Выделенный пункт меню отображается на дисплее светлым шрифтом на темном фоне.
Одновременно <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/>	Вызов меню	4.1.1 Области дисплея Уровни выбора
Поворотная кнопка	<ul style="list-style-type: none"> - Уменьшение или увеличение настраиваемого значения - Прокрутка записей меню 	Действительность: atmoTEC plus ИЛИ turboTEC plus
<input type="circle"/>	Кнопка включения и выключения/клавиша снятия сбоя	 <p>1 Линия прокрутки (при наличии более трех перечисляемых пунктов) 2 Текущие функции правой и левой клавиш выбора (функции программных клавиш) 3 Пункты уровня выбора 4 Текущая функция или уровень выбора</p>

Клавиши выбора имеют функцию программной клавиши, то есть функцию можно менять.

Если, например, в „Основной индикации“ нажать левую клавишу выбора , то текущая функция изменится с  (Температура горячей воды) на Назад ().


Настраиваемые значения отображаются мигающими символами.

Изменение значения необходимо всегда подтверждать. Только после этого новую настройку можно сохранить.

Подсветка дисплея включается, если вы включите изделие или нажмете кнопку.

Если в течение одной минуты вы не будете нажимать никакие кнопки, подсветка дисплея погаснет.

4.2 Основная индикация



Основная индикация отображает текущее состояние изделия. При нажатии клавиши на дисплее будет показана активированная функция.

Если вы нажмете клавишу или в течение более 15 минут не будете нажимать никаких клавиш, тогда вы вернетесь к основной индикации.

Если возникает сообщение об ошибке, основная индикация переходит к сообщению об ошибке.

Доступность функции к использованию зависит от того, подключен ли к изделию регулятор.

4.3 Уровни управления

Изделие имеет два уровня управления:

- Уровень пользователя отображает важную информацию и предоставляет возможности настройки, не требующие специальных знаний.
- Уровнем специалиста допускается пользоваться только обладая специальными знаниями и поэтому он защищен кодом.

Уровень пользователя – обзор (**Действительность:** atmoTEC plus ИЛИ turboTEC plus) (→ страница 20)

Уровень пользователя – обзор (**Действительность:** atmoTEC pro ИЛИ turboTEC pro) (→ страница 20)

4.4 Открытие запорных устройств


1. Попросите специалиста, установившего изделия, объяснить вам расположение запорных устройств и порядок обращения с ними.
2. Откройте установленный монтажным предприятием газовый запорный кран.
3. Откройте газовый запорный кран на изделии.
4. Откройте сервисные краны в подающей и обратной линии системы отопления.

Действительность: Изделие с встроенным приготовлением горячей воды

ИЛИ Изделие с подключенным накопителем горячей воды

- ▶ Откройте запорный вентиль холодной воды.

4.5 Включение изделия



- ▶ Нажмите кнопку включения/выключения (2).

- На дисплее (1) отображается основная индикация.

4.6 Проверка давления в системе



Указание

Изделие оснащено датчиком давления и цифровой индикацией давления.

Если давление в системе будет ниже требуемого, то на дисплее будет мигать индикация давления и через минуту появится также символ . Если потеря давления не прекращается (ниже 0,03 МПа (0,3 бар)), то изделие переключается в режим неполадки. Если система отопления обслуживает несколько этажей, то может потребоваться более высокое давление в системе. Чтобы выяснить это, обратитесь к вашему специалисту.

1. Нажмите дважды .

- На дисплее будет показано текущее давление в системе, а также допустимый диапазон давления.

2. Проверьте на дисплее давление в системе.

4 Эксплуатация

1 / 2

Давление в системе: 0,08 ... 0,2 МПа
(0,80 ... 2,0 бар)

Давление в системе находится в установленном диапазоне давления.

2 / 2

Давление в системе: < 0,08 МПа
(< 0,80 бар)

- ▶ Наполните систему отопления.
(→ страница 14)
 - Если достигнут достаточный диапазон давления, то индикация погаснет через 20 секунд.

4.7 Наполнение системы отопления

Действительность: Прибор с устройством заполнения

- ▶ Откройте все регулировочные вентили радиатора (термостатические вентили) системы отопления.
- ▶ Медленно откройте устройство для наполнения и заливайте воду до тех пор, пока не будет достигнуто требуемое давление в системе.
- ▶ Удалите воздух из всех радиаторов.
- ▶ Проверьте на дисплее давление в системе. (→ страница 13)
- ▶ При необходимости долейте воду.
- ▶ Перекройте устройство для наполнения.



Осторожно!

Вероятность материального ущерба из-за греющей воды с высоким содержанием извести или загрязненной сильными коррозионными веществами или химикатами!

Водопроводная вода несоответствующего качества повреждает уплотнения и мембранны и забивает узлы изделия и системы отопления, через которые протекает.

- ▶ Наполняйте систему отопления только греющей водой надлежащего качества.
- ▶ В случае сомнений по этому вопросу обратитесь к специалисту.

Действительность: Прибор без устройства заполнения

- ▶ Соедините кран заполнения с водопроводом холодной воды, как вам объяснил специалист.
- ▶ Откройте все регулировочные вентили радиатора (термостатические вентили) системы отопления.
- ▶ Откройте водопровод холодной воды.
- ▶ Медленно откройте кран заполнения и заливайте воду до тех пор, пока не будет достигнуто требуемое давление в системе.
- ▶ Закройте водопровод холодной воды.
- ▶ Удалите воздух из всех радиаторов.
- ▶ Проверьте на дисплее давление в системе. (→ страница 13)
- ▶ При необходимости долейте воду.
- ▶ Перекройте кран заполнения.
- ▶ Отсоедините кран заполнения от водопровода холодной воды.



Указание

Специалист отвечает за первое наполнение.

4.8 Настройка температуры в подающей линии системы отопления

1. Нажмите  (III).

▷ На дисплее появится температура подающей линии системы отопления.

Условия: Регулятор не подключен

- ▶ Настройте желаемую температуру подающей линии системы отопления.
- ▶ Нажмите , чтобы подтвердить настройку.

Условия: Регулятор подключен

- ▶ Настройте на изделии максимально возможную температуру подающей линии системы отопления.
- ▶ Нажмите , чтобы подтвердить настройку.
- ▶ Настройте на регуляторе нужную температуру подающей линии системы отопления (→ Руководство по эксплуатации регулятора).

4.9 Настройка приготовления горячей воды

4.9.1 Настройка температуры горячей воды

Действительность: Изделие с встроенным приготовлением горячей воды

ИЛИ Изделие с подключенным накопителем горячей воды

1. Нажмите .

▷ На дисплей мигающими символами выводится настроенная температура горячей воды.

Условия: Регулятор не подключен

- ▶ С помощью поворотной кнопки настройте нужную температуру горячей воды.

- ▶ Нажмите , чтобы подтвердить настройку.

Условия: Регулятор подключен

- ▶ С помощью поворотной кнопки настройте на изделии максимально допустимую температуру горячей воды.
- ▶ Нажмите , чтобы подтвердить настройку.
- ▶ Настройте на регуляторе нужную температуру горячей воды (→ Руководство по эксплуатации регулятора).

4.9.2 Включение комфорtnого режима

Действительность: atmoTEC plus, Изделие с встроенным приготовлением горячей воды
ИЛИ turboTEC plus, Изделие с встроенным приготовлением горячей воды



1. Нажмите .
 2. Нажмите  (  C).
 3. Поворачивайте поворотную кнопку, чтобы активировать или деактивировать комфорtnый режим.
 4. Подтвердите изменение с помощью .
- ▷ На дисплее будет мигать **Комфорт ВКЛ** или **Комфорт ВЫКЛ**.
- ▷ Если вы активировали комфорtnый режим, на основной индикации появится символ .
- ▷ Если вы деактивировали комфорtnый режим, на основной индикации погаснет символ .

4 Эксплуатация

4.10 Отключение функций прибора

4.10.1 Выключение режима отопления (летний режим)

Условия: Регулятор не подключен

► Нажмите (III).

- На дисплее появится значение температуры теплоносителя в подающей линии системы отопления.

Действительность: atmoTEC plus

ИЛИ turboTEC plus

► С помощью поворотной кнопки настройте температуру подающей линии системы отопления на **Отопление ВЫКЛ.**

Действительность: atmoTEC pro

ИЛИ turboTEC pro

► С помощью поворотной кнопки настройте температуру подающей линии системы отопления на **off**.

1. Нажмите , чтобы подтвердить настройку.
 - Режим отопления выключен.
 - На дисплее появляется символ .
 - Функция защиты изделия от замерзания остается активной.

4.10.2 Выключение системы приготовления горячей воды

Действительность: Изделие с подключенным накопителем горячей воды

1. Нажмите () .

- На дисплей мигающими символами выводится настроенная температура горячей воды.

Действительность: atmoTEC plus

ИЛИ turboTEC plus

► С помощью поворотной кнопки настройте температуру горячей воды на **Загр. бойлера ВЫКЛ.**

Действительность: atmoTEC pro

ИЛИ turboTEC pro

- С помощью поворотной кнопки настройте температуру горячей воды на **off**.

2. Нажмите , чтобы подтвердить настройку.

- Приготовление горячей воды выключено.

- Функция защиты накопителя горячей воды от замерзания остается активной.

4.11 Вызов кодов состояния

Действительность: atmoTEC plus

ИЛИ turboTEC plus

► Нажмите одновременно и .

- Будет вызвано меню.

► Перейдите к **Live монитор** и подтвердите с помощью .

Коды состояния – обзор
(→ страница 21)

- На дисплее будет отображаться текущее рабочее состояние (код состояния).

Действительность: atmoTEC pro

ИЛИ turboTEC pro

► Нажмите одновременно и .

Коды состояния – обзор
(→ страница 21)

- Будет вызвано меню.

- На дисплее будет отображаться текущее рабочее состояние (код состояния).

Устранение неполадок 5

5 Устранение неполадок

5.1 Распознавание и устранение неполадок

- ▶ При появлении неполадок или сообщений об ошибках (F.XX) выполните действия, описанные в таблице в приложении.
- ▶ Если изделие работает неисправно, обратитесь к специалисту.

6 Техническое обслуживание и уход

6.1 Техническое обслуживание

Условием постоянной эксплуатационной готовности и безопасности, надежности и длительного срока службы изделия является ежегодный осмотр и техническое обслуживание изделия специалистом раз в два года.

6.2 Считывание сообщений о техобслуживании

Если на дисплее отображается символ , это означает, что необходимо выполнить техническое обслуживание изделия. Изделие не находится в режиме ошибки, а продолжает работать.

- ▶ Обратитесь по этому поводу к специалисту.
- ▶ Если одновременно с этим мигает показатель давления воды, долейте воду в систему отопления (→ страница 14).

6.3 Уход за изделием



Осторожно!

Риск повреждения оборудования из-за применения непригодных чистящих средств!

- ▶ Не используйте аэрозоли, абразивные средства, мою-

щие средства, содержащие растворители или хлор чистящие средства.

- ▶ Очищайте облицовку влажной тряпкой с небольшим количеством не содержащего растворителей мыла.

7 Вывод из эксплуатации

7.1 Временный вывод изделия из эксплуатации



Указание

Чтобы обеспечивалась функция защиты от замерзания, не отсоединяйте изделие от электропитания.

1. Временный вывод изделия из эксплуатации выполняйте только тогда, когда не ожидается мороза.
2. Нажмите кнопку включения/выключения.
 - Дисплей гаснет.
3. При выводе из эксплуатации на длительное время (например, отпуск) перекройте газовый запорный кран, а на комбинированных изделиях еще и запорный вентиль холодной воды.

7.2 Окончательный вывод изделия из эксплуатации

- ▶ Поручите специалисту окончательно вывести изделие из эксплуатации.

8 Переработка и утилизация

- ▶ Утилизацию транспортировочной упаковки предоставьте специалисту, установившему изделие.



Если изделие маркировано этим знаком:

9 Гарантия и сервисное обслуживание

- ▶ В этом случае не утилизируйте изделие вместе с бытовыми отходами.
 - ▶ Вместо этого сдайте изделие в пункт приёма старой бытовой техники или электроники.
-  Если в изделии есть батарейки, маркованные этим знаком, то они могут содержать вредные для здоровья и окружающей среды вещества.
- ▶ В этом случае утилизируйте батарейки в пункте приёма использованных батареек.

9 Гарантия и сервисное обслуживание

9.1 Гарантия

Обращаем Ваше внимание на то, что гарантия завода-изготовителя действует только в случае, если оборудование было куплено у официального дилера Vaillant в Беларуси, монтаж и ввод в эксплуатацию, а также дальнейшее обслуживание оборудования было произведено аттестованным фирмой Vaillant специалистом сервисной организации (список сервис-партнеров см. на сайте www.vaillant.by) Выполнение гарантийных обязательств, предусмотренных действующим законодательством той местности, где было приобретено оборудование фирмы Vaillant, осуществляется организация-продавец Вашего оборудования и/или связанная с ней договором организация, уполномоченная по договору с фирмой Vaillant выполнять гарантийный и после гарантийный ремонт оборудования фирмы Vaillant.

На аппараты типа VK, VKK, VKO, GP 210, VU, VUW, VIH, VRC и принадлежности к ним завод-изготовитель устанавливает срок гарантии 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не

более 30 месяцев с момента продажи конечному потребителю.

На аппараты типа MAG, VGH, VER, VES, VEH, VEN, VEK, VED — 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента продажи конечному потребителю.

Гарантия завода-изготовителя не распространяется (обслуживание и ремонт проводиться уполномоченной организацией только за счет Пользователя) на оборудование неисправности которого вызваны: транспортными повреждениями и неправильным хранением, загрязнениями любого рода, замерзанием воды, неквалифицированным монтажом и/или вводом в эксплуатацию, несоблюдением инструкций по монтажу и эксплуатации оборудования и приложений к ним, причинами независящими от изготовителя. На работы по монтажу и техобслуживанию оборудования гарантия не распространяется.

Организация являющаяся авторизованным сервисным партнером Vaillant имеет право отказать конечному потребителю в гарантийном ремонте оборудования, ввод в эксплуатацию и монтаж которого был выполнен третьей стороной, если специалистами этой организации были допущены указанные выше нарушения, исключающие гарантию завода-изготовителя.

Для надежной и безотказной работы отопительного оборудования требуется: установка фильтра на обратном трубопроводе системы отопления и подаче холодной воды в водонагреватели; установка стабилизатора переменного напряжения на электрическую сеть питанияющую электрическую часть оборудования Vaillant; проведение ежегодного осмотра и технического обслуживания оборудования аттестованным фирмой Vaillant специалистом сервисной орга-

Гарантия и сервисное обслуживание 9

низации (список сервис- партнеров см.
на сайте www.vaillant.by)

9.2 Сервисная служба

Информационная телефонная линия по
Беларуси

Тел/факс: 017 2788346

Приложение

Приложение

А Уровень пользова́теля – обзор

Действительность: atmoTEC plus

ИЛИ turboTEC plus

Уровень настроек	Значения		Еди- ница изме- рения	Величина шага, выбор	Завод- ские на- стройки
	мин.	макс.			
Основная индикация →					
Темпер. под. линии	30	80	°C		60
Температура ГВС	35	65	°C	(только изделие с приготовле- нием горячей воды или подклю- ченным накопителем горячей воды)	55
Меню → Давление воды →					
Давление воды	Текущее значение	бар			
Меню → Live монитор →					
Состояние	Текущее значение				
Меню → Информация →					
Контактные данные	Телефон				
Серийный номер	Постоянное значение				
Контраст дисплея	15	40	1		25
Меню → Сброс врем. блокир. →					
Сброс врем. блокир.	Текущее значение	мин			

Действительность: atmoTEC pro

ИЛИ turboTEC pro

Уровень настроек	Значения		Еди- ница изме- рения	Величина шага, выбор	Завод- ские на- стройки
	мин.	макс.			
Основная индикация →					
Температура в пода- ющей линии системы отопления	30	80	°C		60

Приложение

Уровень настроек	Значения		Еди-ница изме-рения	Величина шага, выбор	Завод-сские на-стройки
	мин.	макс.			
Температура горячей воды	35	65	°C	(только изделие со встроенным приготовлением горячей воды или подключенным накопителем горячей воды)	55
<hr/>					
Меню →					
Код состояния	Текущее значение				

В Коды состояния – обзор

Не указанные здесь коды состояния можно увидеть в руководстве по установке.

Код состояния	Значение
Индикация в режиме отопления	
S.0	Отопление, нет потребности в тепле
S.1	Режим отопления, запуск вентилятора
S.2	Режим отопления, запуск насоса
S.3	Режим отопления, розжиг
S.4	Режим отопления, горелка работает
S.5	Выбег вентилятора и насоса
S.6	Режим отопления, выбег вентилятора
S.7	Режим отопления, выбег насоса
S.8	Остаточное время блокировки отопления xx минут
Индикация в режиме ГВС	
S.10	Запрос горячей воды
S.11	Режим ГВС, запуск вентилятора
S.13	Режим ГВС, розжиг
S.14	Режим ГВС, горелка работает
S.15	Режим ГВС, выбег насоса/вентилятора
S.16	Режим ГВС, выбег вентилятора
S.17	Режим ГВС, выбег насоса
Индикация в комфорtnом режиме с "горячим стартом" или в режиме ГВС с бойлером	
S.20	Запрос горячей воды
S.21	Режим ГВС, запуск вентилятора
S.22	Режим ГВС, запуск насоса
S.23	Режим ГВС, розжиг
S.24	Режим ГВС, горелка работает
S.25	Режим ГВС, выбег насоса/вентилятора
S.26	Режим ГВС, выбег вентилятора
S.27	Режим ГВС, выбег насоса

Приложение

Код состояния	Значение
S.28	Горячая вода, время блокировки горелки Другая индикация
S.30	Комнатный термостат блокирует режим отопления
S.31	Активен летний режим, или регулятор eBUS блокирует режим отопления
S.34	Защита от замерзания активна

C Устранение неполадок и ошибок

C.1 Устранение неполадок

Неисправность	Возможная причина	Мероприятие
прибор не запускается (горячая вода отсутствует, система отопления остается холодной)	Установленный монтажным предприятием газовый запорный кран и/или газовый запорный кран на изделии закрыт.	1. Откройте оба газовых запорных крана.
	Запорный вентиль холодной воды закрыт.	1. Откройте запорный вентиль холодной воды.
	Электропитание в здании прервано.	1. Проверьте предохранитель в здании. Изделие будет автоматически включено при восстановлении электропитания.
	Изделие выключено.	1. Включите изделие. (→ страница 13)
	Настроена слишком низкая температура в подающей линии системы отопления/температура горячей воды и/или активирована настройка Отопление ВЫКЛ или. off.	1. Настройте температуру в подающей линии системы отопления. (→ страница 15) 2. Настройте температуру горячей воды. (Действительность: Изделие с встроенным приготовлением горячей воды ИЛИ Изделие с подключенным накопителем горячей воды) (→ страница 15)
	В системе отопления присутствует воздух.	1. Поручите специалисту удалить воздух из системы отопления.
Приготовление горячей воды работает нормально; отопление не работает	Внешний регулятор настроен неправильно.	1. Правильно настройте внешний регулятор (→ Руководство по эксплуатации регулятора).

C.2 Устранение неисправности

Сообщение	Возможная причина	Мероприятие
F.22 Слишком низкое давление в системе	Давление в системе слишком низкое. Недостаток воды в системе отопления.	1. Наполните систему отопления. (→ страница 14)
F.28 Не удается выполнить розжиг	После двух неудачных попыток розжига прибор переключается в режим неполадки.	1. Проверьте, открыт ли газовый запорный кран. 2. Нажмите и удерживайте клавишу снятия сбоя в течение одной секунды. – Попытки снятия сбоя: ≤ 3 3. Если устранить сбой розжига попыткой снятия сбоя не удалось, обратитесь к специалисту.
Действительность: изделие с вентилятором	Неисправно реле давления.	1. Поручите специалисту устранить неполадку.
F.33 Ошибка реле давления	Заблокирована труба отходящих газов.	1. Поручите специалисту устранить неполадку.
Действительность: Изделие без вентилятора	Неисправен вентилятор.	1. Поручите специалисту устранить неполадку.
F.36 Неполадка в системе воздуховодов/дымоходов	Заблокирована труба отходящих газов.	1. Поручите специалисту устранить неполадку.



0020217164_02 ■ 13.06.2016

Поставщик

Vaillant Group International GmbH

Berghauser Strasse 40 ■ 42859 Remscheid

Tel. +49 21 91 18-0

www.vaillant.info

© Данные руководства или их части охраняются авторским правом и могут копироваться или распространяться только с письменного согласия изготовителя.

Возможны технические изменения.